

> TECHNISCHE GEGEVENS - AFMETINGEN B-126

- B = Breedte kast overmeten
- U = Uitval
- E = Extensie

